



English

This Quick Setup Guide is for overpack package of STR-DH540, SS-FCR3000, and SA-W2500.

Connect and turn on your receiver. For details, refer steps 1 to 3 in the Quick Setup Guide of the receiver. Then, make the following settings.

1 Adjust the cut-off frequency of the subwoofer (A)

Turn the CUT OFF FREQ control to the location between ② and ③ as shown in the illustration above.

2 Set the phase polarity of the subwoofer (B)

Set the PHASE switch to "REVERSE" (Default setting).

3 Adjust the volume level of the subwoofer (C)

Turn the LEVEL control so that you can hear the bass sound. It is recommended to adjust the LEVEL control to the position as shown in the illustration above.

4 Set up the receiver and perform Auto Calibration

For details, refer to step 4 in the Quick Setup Guide of the receiver.

5 Adjust the front speaker size (D)

Press HOME, then use $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ and \oplus to select "Settings" > "Speaker Settings" > "Manual Setup" > "Size" > "Small".

Note

You can also adjust the settings according to your preference.

Français

Ce Guide d'installation rapide est pour les ensembles STR-DH540, SS-FCR3000 et SA-W2500.

Connectez et mettez l'ampli-tuner sous tension. Pour les détails, reportez-vous aux étapes 1 à 3 du Guide d'installation rapide de l'ampli-tuner. Puis, réalisez les réglages suivants.

1 Ajustez la fréquence de coupure du caisson de grave (A)

Tournez le réglage CUT OFF FREQ sur un emplacement entre ② et ③ comme indiqué sur l'illustration ci-dessus.

2 Réglez la polarité de phase du caisson de grave (B)

Réglez le commutateur PHASE sur « REVERSE » (réglage par défaut).

3 Ajustez le niveau de volume du caisson de grave (C)

Tournez le réglage LEVEL de façon que vous entendiez le son grave. Il est recommandé que vous ajustiez le réglage LEVEL sur la position montrée sur l'illustration ci-dessus.

4 Réglez l'ampli-tuner et réalisez l'auto-calibration

Pour les détails, reportez-vous à l'étape 4 du Guide d'installation rapide de l'ampli-tuner.

5 Ajustez la taille de l'enceinte avant (D)

Appuyez sur HOME, puis utilisez $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ et \oplus pour sélectionner « Settings » > « Speaker Settings » > « Manual Setup » > « Size » > « Small ».

Remarque

Vous pouvez aussi ajuster le réglage en fonction de vos préférences.

Español

Esta Guía de instalación rápida contiene información para los productos STR-DH540, SS-FCR3000 y SA-W2500 contenidos en el sobreembalaje.

Conecte y encienda el receptor. Para obtener más información, consulte los pasos 1 a 3 de la Guía de instalación rápida del receptor. A continuación, realice los siguientes ajustes.

1 Ajuste la frecuencia de corte del altavoz de graves (A)

Gire el control CUT OFF FREQ y ajústelo entre las posiciones ② y ③, como se muestra en la ilustración de arriba.

2 Ajuste la polaridad de fase del altavoz de graves (B)

Ajuste el selector PHASE a "REVERSE" (ajuste predeterminado).

3 Ajuste el nivel de volumen del altavoz de graves (C)

Gire el control LEVEL hasta que pueda escucharse el sonido de graves. Se recomienda ajustar el control LEVEL a la posición indicada en la ilustración de arriba.

4 Configure el receptor y realice la Calibración automática

Para obtener más información, consulte el paso 4 de la Guía de instalación rápida del receptor.

5 Ajuste el tamaño del altavoz frontal (D)

Pulse HOME y, a continuación, utilice $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ y \oplus para seleccionar "Settings" > "Speaker Settings" > "Manual Setup" > "Size" > "Small".

Nota

También puede configurar los ajustes según sus preferencias.

Deutsch

Diese Kurzanleitung bezieht sich auf die Overpack Packung von STR-DH540, SS-FCR3000 und SA-W2500.

Schließen Sie Ihren Receiver an und schalten ihn ein. Einzelheiten hierzu finden Sie in Schritt 1 bis 3 der Kurzanleitung des Receivers. Nehmen Sie dann die folgenden Einstellungen vor.

1 Passen Sie die Grenzfrequenz des Subwoofers (A) an

Stellen Sie den Regler CUT OFF FREQ auf eine Stellung zwischen ② und ③ wie in der Abbildung oben gezeigt.

2 Stellen Sie die Phasenpolarität des Subwoofers (B) ein

Stellen Sie den PHASE-Schalter auf „REVERSE“ (Standardeinstellung).

3 Passen Sie den Lautstärkepegel des Subwoofers (C) an

Drehen Sie den LEVEL-Regler so, dass Sie den Bassklang hören können. Es wird empfohlen, den LEVEL-Regler auf die Stellung wie in der Abbildung oben gezeigt zu stellen.

4 Richten Sie den Receiver ein, und führen Sie eine automatische Kalibrierung durch

Einzelheiten hierzu finden Sie in Schritt 4 der Kurzanleitung des Receivers.

5 Passen Sie die Größe der Frontlautsprecher (D) an

Drücken Sie HOME, und verwenden Sie dann $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ und \oplus zum Wählen von „Settings“ > „Speaker Settings“ > „Manual Setup“ > „Size“ > „Small“.

Hinweis

Sie können auch die Einstellungen nach Ihren Wünschen anpassen.

Nederlands

Deze Beknopte installatiegids is voor de verpakking van de STR-DH540, de SS-FCR3000 en de SA-W2500.

Verbind uw receiver en schakel in. Zie voor details stappen 1 tot 3 in de Beknopte installatiegids van de receiver. Maak dan de volgende instellingen.

1 Stel de grensfrequentie van de subwoofer in (A)

Draai de CUT OFF FREQ-regelaar naar de stand tussen ② en ③ zoals in de afbeelding hierboven wordt aangegeven.

2 Stel de fasepolariteit van de subwoofer in (B)

Stel de PHASE-schakelaar op "REVERSE" (standaardinstelling).

3 Stel het volumeniveau van de subwoofer in (C)

Verdraai de LEVEL-regelaar zodat u de lage tonen kunt horen. Het wordt aanbevolen de LEVEL-regelaar in de stand te stellen die in de afbeelding hierboven is aangegeven.

4 Stel de receiver in en voer de automatische kalibratie uit

Zie voor details stap 4 in de Beknopte installatiegids van de receiver.

5 Stel het formaat van de voorluidspreker in (D)

Druk op HOME en gebruik dan $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ en \oplus om "Settings" > "Speaker Settings" > "Manual Setup" > "Size" > "Small" te kiezen.

Opmerking

U kunt de instellingen ook naar uw eigen voorkeur maken.

Italiano

Questa Guida di impostazione rapida riguarda i modelli STR-DH540, SS-FCR3000 e SA-W2500.

Collegare e accendere il ricevitore. Per ulteriori informazioni si prega di vedere i passi da 1 a 3 della Guida di impostazione rapida del ricevitore stesso. Provvedere quindi alle seguenti impostazioni:

1 Regolare la frequenza di taglio del subwoofer (A)

Come mostra la figura, ruotare il controllo CUT OFF FREQ tra le posizioni ② e ③.

2 Impostare la polarità di fase del subwoofer (B)

Regolare il selettore PHASE nella posizione "REVERSE" (impostazione predefinita).

3 Regolare il volume del subwoofer (C)

Ruotare il controllo LEVEL in una posizione che permetta di udire i bassi. La figura qui sopra mostra la posizione suggerita.

4 Impostare il ricevitore e dare corso alla funzione "Auto Calibration" (calibrazione automatica)

Per ulteriori informazioni si prega di vedere il passo 4 della Guida di impostazione rapida del ricevitore stesso.

5 Regolare la dimensione dei diffusori anteriori (D)

Premere HOME e con $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ e \oplus selezionare "Settings" > "Speaker Settings" > "Manual Setup" > "Size" > "Small".

Nota

Queste impostazioni possono altresì essere eseguite sulla base della propria preferenza.

Polski

Ten Podręcznik szybkiej konfiguracji jest przeznaczony dla pakietu dodatkowego STR-DH540, SS-FCR3000 i SA-W2500.

Podłącz i włącz odbiornik. Szczegóły patrz kroki 1 – 3 w Podręczniku szybkiej konfiguracji odbiornika. Następnie wykonaj poniższe czynności.

1 Ustaw częstotliwość graniczną subwoofera (A)

Ustaw pokrętkę CUT OFF FREQ na położenie pomiędzy wskazaniem ② i ③ na powyższej ilustracji.

2 Ustaw biegunowość fazy subwoofera (B)

Ustaw przełącznik PHASE na „REVERSE” (ustawienie domyślne).

3 Ustaw poziom głośności subwoofera (C)

Obracaj pokrętkę LEVEL, by tony niskie były słyszalne. Zalecamy ustawienie pokrętki LEVEL w położeniu przedstawionym na powyższej ilustracji.

4 Ustaw odbiornik i przeprowadź Automatyczną kalibrację

Szczegóły patrz krok 4 w Podręczniku szybkiej konfiguracji odbiornika.

5 Ustaw rozmiar głośnika przedniego (D)

Naciśnij przycisk HOME, a następnie użyj przycisków $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ i \oplus , aby wybrać „Settings” > „Speaker Settings” > „Manual Setup” > „Size” > „Small”.

Uwaga

Można również wybrać ustawienia zgodnie z własnymi preferencjami.