

中文（繁） 記憶卡
警告
<ul style="list-style-type: none">為減少發生火災或電擊的危險，請勿讀本機暴露於雨中或受潮。 為避免窒息危險，請置於孩童無法取得之處。 請勿隨意將此卡插入任一記憶卡插槽。
使用之前
<ul style="list-style-type: none">本媒體可搭配 CFast 2.0 記憶卡相容產品使用。 在所有其他產品上均不能保證正常操作。
有關搭配相容產品操作的詳細內容，請參閱產品使用說明書。

使用事項

- 著作權法禁止使用未授權錄製的資料。
- 產品的「格式化」或「刪除」功能無法徹底刪除錄製的資料。當轉讓或棄置本媒體時，您必須使用特殊的資料刪除軟體或對本媒體進行實體破壞，將其中的資料予以銷毀。
- 請勿用手或任何金屬物體碰觸端子。
- 本媒體上的記憶區務必使用油性漆書寫，請勿使用鋼筆或畫筆書寫。
- 請勿碰撞、彎折、掉落或弄溼本媒體。
- 請勿嘗試拆解或改裝本媒體。
- 請勿在本媒體上貼標籤。
- 請勿在以下場所使用或存放本產品，否則可能導致本產品故障或變形。
 - 過熱、過冷或潮溼的地方。
 - 切勿將本產品放置在高溫的環境中，例如陽光直射處、接近熱源處或夏日密閉的車內。
 - 潮濕或具有腐蝕性的地方。
- 易出現油煙、蒸氣、瀰氣或灰塵的地點。
- 推薦您進行重要資料的備份。

請勿在下列所述之指定作業環境以外的地方使用或存放本媒體。濫用或誤用情形均不屬於產品保固範圍。

- 本媒體在出廠時尚未格式化。使用前，請以相容產品將其格式化。
- 在下列情況下，可能會損壞或遺失記錄的資料：
 - 格式化本產品，刪除本產品上的資料。
 - 如果您在有靜電或電氣雜訊的地方使用此產品。

對於任何記錄資料的損壞或遺失，Sony Corporation 恕不負責。

規格

額定電壓	3.3 V
操作環境	-5 °C 至 +70 °C
儲存環境	-40 °C 至 +85 °C
尺寸（寬 × 長 × 厚）	約42.8 mm × 36.4 mm × 3.6 mm
質量	約10 g

設計和規格有所變更時，恕不另行奉告。CFast 2.0徽標為CompactFlash Association的商標。

[™] 及 [®] 沒有在本使用說明書中標明。

如需本媒體、相容產品及下載軟體的詳細資訊，請參考下列網址。http://www.sony.net/cfast/

한국어 메모리 카드

경고

- 화재 또는 감전의 위험을 줄이기 위해 본 제품을 비 또는 습기에 노출시키지 마십시오.
- 결식하는 것을 방지하기 위해서 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
- 본 카드는 되도록하지 않은 용도의 메모리 카드 슬롯에는 삽입하지 마십시오.

사용하기 전에

- 본 미디어는 CFast 2.0 메모리 카드 호환 제품과 함께 사용할 수 있습니다.
- 기타 모든 제품과의 올바른 작동은 보증하지 않습니다.

호환 제품의 조작에 관한 상세한 내용은 제품 사용설명서를 참조해 주십시오.

사용상의 주의

- 저작권법은 인종되지 않은 저작물의 사용을 금지합니다. 저장된 데이터는 제품의 "포맷" 또는 "삭제" 또는 완전히 삭제되지 않습니다. 전송 또는 제거할 때에는 여러분의 책임하에 적용 데이터 삭제 소프트웨어를 사용하여 본 미디어의 데이터를 제거하거나 본 미디어를 물리적으로 파괴해 주십시오.
- 손이나 기타 금속 물체로 단자를 만지지 마십시오.
- 본 미디어의 메모 영역에 쓰기할 때에는 반드시 유성 도료를 사용하십시오. 만년필 또는 페인트 스틱으로 기입하지 마십시오.
- 본 미디어를 치거나, 구부리거나, 밀어뜨리거나 꺾게 하지 마십시오.
- 본 미디어를 분해 또는 변형하려고 하지 마십시오.
- 본 미디어에 라면을 붙이지 마십시오.
- 다음과 같은 장소에서는 본 제품을 사용하지나 보관하지 마십시오. 그렇게 하면 본 제품의 오작동을 유발하거나 변형될 수 있습니다.

- 과도하게 뜨겁거나 습도가 높은 곳
- 본 제품은 피식장전, 일기압 급변 또는 여름철의 차양내 등과 같이 고온에 노출되는 곳에 방지하지 마십시오.
- 습도가 높거나 부식성 물질이 있는 장소
- 가물 연기, 증기, 습기 또는 먼지에 노출될 장소
- 중요한 데이터는 백업해 놓으신 것을 권장합니다.

이래에 설명한 지점된 동작 환경 필히를 벗어나는 환경에서는 본 미디어를 사용 또는 보관하지 마십시오.

잘못 사용하면 제품의 보증을 무효로 합니다.

- 본 제품은 공장 출하 시 포맷되어 있지 않습니다. 사용하기 전에 호환되는 기기를 사용하여 포맷하십시오.
- 다음과 같은 경우에는 기록할 데이터가 손상되거나 손상될는 수 경우가 있습니다.
 - 포맷 중이거나 데이터를 읽거나 쓰기 중에 본 제품을 제거하거나 전원을 끈 경우
 - 전원이 또는 전기적 노이즈에 노출되는 위치에서 본 제품을 사용하는 경우

Sony Corporation은 저장된 데이터의 손상 또는 소실에 대해 책임지지 않습니다.

주요 제원

동작 전압	3.3 V
동작 환경	-5 °C ~ +70 °C
보관 환경	-40 °C ~ +85 °C
외형 치수(W × L × T)	약 42.8 mm × 36.4 mm × 3.6 mm
중량	약 10 g

디자인 및 주요 제원은 예고없이 변경할 경우가 있습니다. CFast 2.0 로고는 CompactFlash Association의 상표입니다.

™ 및 ®은 본 설명서의 모든 경우에 대해 표시되지는 않습니다.

본 미디어, 호환 제품 및 다운로드 소프트웨어에 관한 상세한 정보는 다음 URL을 참조하십시오.

http://www.sony.net/cfast/

عربي بطاقة ذاكرة

تحذير

- الحريق أو الحروق أو الصدمات، لتعرض الكاميرا للمطر أو الثلج.
- أي بطاقة الذاكرة بعيدا عن الأطفال لتجنب تعرضهم للاختناق بها.
- لا تلم بإدخال هذه البطاقة في أية فتحة بطاقة ذاكرة غير مخصصة لها.

قبل الاستعمال

- يمكن استعمال هذا الوسط مع المنتجات المتوافقة مع بطاقة الذاكرة CFast 2.0.
- التشغيل المناسب مع جميع المنتجات الأخرى غير مشمولون.

بخصوص التفاصيل المتعلقة بعمليات التشغيل مع المنتجات المتوافقة، يرجى مراجعة دليل التعليمات الخاص بالمنتج.

ملاحظات حول الاستعمال

- قانون حقوق التأليف والنشر يحظر استعمال التسجيلات غير المرخص بها.
- لا يتم حذف البيانات المسجلة بأكملها بواسطة عملية «إعادة الصياغة» أو «الحذف» على المنتج مباشرة. عند إعطاء هذا الوسط إلى شخص آخر أو التخلص منه، قم بحذف البيانات الموجودة في هذا الوسط باستعمال البرنامج المخصص لحذف البيانات أو كسر هذا الوسط، وذلك على مسؤوليتك الشخصية.
- لا تلمس طرف التوصيل بيك أو بشيء معدني.
- عند الكتابة على منطقة الذاكرة لهذا الوسط، تأكد من استعمال الدهان الزيتي. لا تلمس بالكتابة باستعمال قلم حبر أو عصا الرسم.
- لا تجعل هذا الوسط يتعرض للصدمة أو تبي أو سقوط أو بزل.
- لا تتناول تفكيك أو تغيير هذا الوسط.
- لا تضع بطاقة على هذا الوسط.
- لا ترفع بالستعمال أو تخزين هذا المنتج في الأماكن التالية. القيام بذلك قد يؤدي إلى وقوع خلل في هذا المنتج أو تشوه شكله.
 - الأماكن التي تكون فيها درجة الحرارة مرتفعة أو منخفضة جدًا أو شديدة الرطوبة
 - لا تترك هذا المنتج معرض لدرجة حرارة مرتفعة أبدًا. تترك تحت أشعة الشمس المباشرة أو بالقرب من جهاز التدفئة أو داخل سيارة مغلقة في الصيف.
 - في أماكن رطبة أو مائية.
- المواقع عرضة لدخان الزيت أو البخار أو الرطوبة أو الغبار.
- نوصيك بعمل نسخة احتياطية للبيانات المهمة.

الرجاء عدم استعمال أو تخزين هذا الوسط في بيئة مختلفة عن بيئات التشغيل الموصوفة أدناه.

- لم تتم صياغة الوسط التخزيني عند صنعته من المصنع. يرجى صياغته مع منتج متوافق قبل الاستعمال.

- قد تتلف أو تفقد البيانات المسجلة في الحالات التالية:

— إذا زعمت هذا المنتج أو قمت بإيقاف التيار أثناء صياغة أو قراءة أو كتابة

البيانات.

— إذا كت تستعمل المنتج هذا في أماكن عرضة للكهرباء الساكنة أو الضوضاء الكهرومائية.

ان تستعمل شركة Sony مسؤولة أي تلف قد يحدث للبيانات المسجلة أو فقدان هذه البيانات.

المواصفات

قوةالتشغيل	3.3 فولت
بيئة التشغيل	-5 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية
بيئة التخزين	-40 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية
بدون تكييف	
الأبعاد (عرض × طول × سمك)	42.8 مم × 36.4 مم × 3.6 مم تقريبًا
الكتلة	10 جم تقريبًا

التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.
الشعار CFast 2.0 هو علامة تجارية لشركة CompactFlash Association.
لم يرد ذكر "™" و "®" في أية حالة في هذا الدليل.

للمزيد من المعلومات عن هذا الوسط والمنتجات المتوافقة وتوزيع البرامج، يرجى مراجعة الموقع التالي على شبكة الانترنت.
http://www.sony.net/cfast/